

Brukerveiledning

Rød og Grønn krysslaser



Trykk på AV/PÅ knappen for å se om laseren slår seg på.

Hvis den ikke slår seg på, åpne batteridekslet på laseren.



Fjern papir/plastbiten som ligger over kontaktpunktene til batteriene. Denne er der for å forhindre at batteriene lades ut over tid. Skal du ikke bruke laseren i en lengre periode kan det lønne seg å sette inn plastbiten, eller ta ut batteriene.



NB. Det kan være lim-rester igjen på kontaktpunktene som kan forhindre at batteriene får kontakt. Det kan derfor lønne seg å gjøre disse helt rene. Det er også viktig at du setter inn batteriene riktig vei når du bytter til nye.



I front er det en knapp som låser laseren i fast posisjon.

Laseren vil da blinke regelmessig for å gjøre deg oppmerksom på dette. Det samme vil skje dersom den står på et for skjevt underlag og ikke klarer å nivellere seg selv. Husk å sette laseren i låst posisjon før den slås av.



Under laseren er det mulighet for å skru fast stativ. Vi har også gulvstativ som kan benyttes hvis dette er ønskelig.